


PRODUCT MANUAL



EN

PRODUCT INSTRUCTION



OPERATING INSTRUCTIONS

MODE :

- ◆ Turn ON: Press vibrator ▼ button for about 1.5s to activate your product and start vibrating; single-click vibrator ▼ button to change frequency (1-10); single-click vibrator ▲ button to change speed (1-5).
- ◆ Turn OFF: Press vibrator ▼ button for about 1.5s to turn off your product.

SPECIFICATION

- ◆ Size: 190.5*46*30mm, insert length 110mm
- ◆ Material: FDA silicone, ABS+UV oil finished
- ◆ Function: 5 speeds+10 frequencies
- ◆ Battery: Li-Ion Battery, USB charging
- ◆ Charging/Running time: 100mins/60mins
- ◆ Waterproof level: IPX6
- ◆ Weight: 79g

DIRECTION for CHARGE

- ◆ Insert the USB end of the power cable into a USB port, connecting DC charging.
- ◆ The LED lights will be flicker to indicate that the product is charging, when it is fully charged, the light will be stop blinking.
- ◆ DO NOT use the product while charging.
- ◆ Each charging process lasts for about 100 minutes, please remember cut off the power supply after charging full.
- ◆ Please try to use the original power cable only and excellent quality USB adapter.

USING

In order to improve the comfortable using of this product, we recommend that you use lubricant with the product. We also suggest that you NOT use a silicone-based lubricant as it could make the product permanently damaged. A water-based lubricant is always the safest option.


CLEANING & STORAGE

- ◆ The lifespan of the product will be greatly increased with proper maintenance and care.
- ◆ Please always clean the product before and after each use. Wash the silicone part with water and anti-bacterial soap, rinse with clean water and pat it dry with a lint-free towel. Do not use containing alcohol, petrol or acetone.
- ◆ Store the product in a dust-free place. Avoid direct sunlight and do not expose it to extreme heat.

WARRANTY SERVICE


- ◆ This product has a period of 1 year warranty after the date of original purchase. If you discover a defect, please notify us during the warranty period, we will give you a free replacement.
- ◆ Please keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period.
- ◆ Any attempt to open and take part the product will void the warranty.

PRODUCTHANDLEIDING



NL

PRODUCTINSTRUCTIE



BEDIENINGSINSTRUCTIES

MODUS:

- ◆ Inschakelen: Houd de vibratorknop ▼ ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om uw product te activeren en te laten trillen; klik eenmaal op de vibratorknop ▼ om de frequentie aan te passen (1-10); klik eenmaal op de vibratorknop ▲ om de snelheid aan te passen (1-5).
- ◆ Uitschakelen: Houd de vibratorknop ▼ ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om uw product uit te schakelen.

SPECIFICATIES

- ◆ Afmetingen: 190,5*46*30 mm, inbrenglengte 110 mm
- ◆ Materiaal: FDA-silicone, ABS + UV-gelakt afwerking
- ◆ Functie: 5 snelheden + 10 frequenties
- ◆ Batterij: Li-ion batterij, USB-oplading
- ◆ Oplaad-/gebruikstijd: 100 min/60 min
- ◆ Waterdichtheidsniveau: IPX6
- ◆ Gewicht: 79 g

OPLADEN - GEBRUIKSAANWIJZING

- ◆ Steek het USB-uiteinde van de stroomkabel in een USB-poort om het product DC op te laden.
- ◆ De LED-lampjes knipperen om aan te geven dat het product oplaadt. Wanneer het volledig is opgeladen, stoppen de lampjes met knipperen.
- ◆ Gebruik het product NIET tijdens het opladen.
- ◆ Elk oplaadproces duurt ongeveer 100 minuten. Schakel de stroomtoevoer uit nadat het product volledig is opgeladen.
- ◆ Gebruik bij voorkeur alleen de originele stroomkabel en een USB-adaptor van goede kwaliteit.

GEBRUIKSTIP

Voor een comfortabeler gebruik van dit product raden wij aan om glijmiddel te gebruiken. Wij raden af om een op silicone gebaseerd glijmiddel te gebruiken, omdat dit het product permanent kan beschadigen. Een op water gebaseerd glijmiddel is altijd de veiligste optie.


REINIGING & OPSLAG

- ◆ Een goede onderhoud en verzorging verlengt de levensduur van het product aanzienlijk.
- ◆ Reinig het product altijd voor en na elk gebruik. Was het silicone gedeelte met water en antibacteriële zeep, spoel af met schoon water en dep het droog met een stofvrije handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- ◆ Bewaar het product op een stofvrije plaats. Vermijd direct zonlicht en blootstelling aan extreme hitte.

GARANTIESERVICE


- ◆ Op dit product geldt een garantietermijn van 1 jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als u een defect ontdekt, meld dit ons dan binnen de garantietermijn. U ontvangt dan gratis een vervangend product.
- ◆ Bewaar uw originele aankoopbon gedurende de hele garantietermijn.
- ◆ Elke poging om het product te openen of uit elkaar te halen, zal de garantie vervallen.

BEDIENUNGSANLEITUNG



DE

PRODUKTANLEITUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG

MODUS:

- ◆ Einschalten: Vibrator-Taste ▼ etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt zu aktivieren und Vibrationen zu starten; Einfachklick auf Vibrator-Taste ▼ ändert die Frequenz (1-10); Einfachklick auf Vibrator-Taste ▲ ändert die Geschwindigkeit (1-5).
- ◆ Ausschalten: Vibrator-Taste ▼ etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt auszuschalten.

SPEZIFIKATIONEN

- ◆ Abmessungen: 190,5 × 46 × 30 mm (Einführlänge 110 mm)
- ◆ Material: FDA-Silikon, ABS mit UV-Lackierung
- ◆ Funktion: 5 Geschwindigkeitsstufen + 10 Frequenzstufen
- ◆ Batterie: Li-Ionen-Akku, USB-Ladung
- ◆ Lade-/Betriebszeit: 100 Min./60 Min.
- ◆ Wasserschutz: IPX6
- ◆ Gewicht: 79 g

LADENHINWEISE

- ◆ Stecken Sie das USB-Ende des Netzkabels in einen USB-Anschluss, um das Produkt DC aufzuladen.
- ◆ Die LED-Leuchten blinken, um anzuzeigen, dass das Produkt lädt. Sobald es vollständig aufgeladen ist, erlöschen die Leuchten.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt NICHT während des Ladevorgangs.
- ◆ Jeder Ladevorgang dauert ca. 100 Minuten. Bitte trennen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz.
- ◆ Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit nur das originale Netzkabel und ein hochwertiges USB-Netzteil.

ANWENDUNGSTIPP

Um den Komfort bei der Anwendung dieses Produkts zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung eines Gleitmittels. Wir raten jedoch davon ab, ein silikonbasiertes Gleitmittel zu verwenden, da dies das Produkt dauerhaft beschädigen könnte. Ein wasserbasiertes Gleitmittel ist stets die sicherste Option.


REINIGUNG & LAGERUNG

- ◆ Durch sachgemäße Wartung und Pflege wird die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
- ◆ Reinigen Sie das Produkt bitte stets vor und nach jeder Benutzung. Waschen Sie den Silikonteil mit Wasser und antibakterieller Seife, spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab und tupfen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- ◆ Bewahren Sie das Produkt an einem staubfreien Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

GARANTIESERVICE


- ◆ Auf dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr ab dem Datum des Originalkaufs. Wenn Sie einen Defekt feststellen, benachrichtigen Sie uns bitte während der Garantiezeit. Sie erhalten dann kostenlos einen Ersatz.
- ◆ Bitte bewahren Sie Ihren originalen Kaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.
- ◆ Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.

MANUEL D'UTILISATION



FR

INSTRUCTIONS DU PRODUIT



MODE D'EMPLOI

MODE :

- ◆ Mise en marche : Maintenez le bouton vibreur ▼ enfoncé pendant environ 1,5 s pour activer votre produit et démarrer les vibrations ; appuyez une fois sur le bouton vibreur ▼ pour modifier la fréquence (1-10) ; appuyez une fois sur le bouton vibreur ▲ pour modifier la vitesse (1-5).
- ◆ Arrêt : Maintenez le bouton vibreur ▼ enfoncé pendant environ 1,5 s pour éteindre votre produit.

SPÉCIFICATIONS

- ◆ Dimensions : 190,5*46*30 mm (longueur d'insertion 110 mm)
- ◆ Matière : Silicone FDA, finition ABS + huile UV
- ◆ Fonction : 5 vitesses + 10 fréquences
- ◆ Batterie : Batterie Li-ion, chargement USB
- ◆ Temps de charge/fonctionnement : 100 min/60 min
- ◆ Niveau d'étanchéité : IPX6
- ◆ Poids : 79 g

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- ◆ Insérez l'extrémité USB du câble d'alimentation dans un port USB pour connecter la charge DC.
- ◆ Les voyants LED clignotent pour indiquer que le produit est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, les lumières s'arrêtent de clignoter.
- ◆ N'utilisez PAS le produit pendant la charge.
- ◆ Chaque processus de charge dure environ 100 minutes ; pensez à débrancher l'alimentation après une charge complète.
- ◆ Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation d'origine et un adaptateur USB de qualité.

CONSEIL D'UTILISATION

Afin d'améliorer le confort d'utilisation de ce produit, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant avec le produit. Nous vous déconseillons également d'utiliser un lubrifiant à base de silicone, car il pourrait endommager le produit de façon permanente. Un lubrifiant à base d'eau est toujours l'option la plus sûre.


NETTOYAGE & STOCKAGE

- ◆ La durée de vie du produit sera considérablement prolongée par un entretien et des soins appropriés.
- ◆ Veuillez toujours nettoyer le produit avant et après chaque utilisation. Lavez la partie en silicone avec de l'eau et du savon antibactérien, rincez à l'eau claire et séchez-la en la tamponnant avec une serviette sans peluche. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- ◆ Rangez le produit dans un endroit sans poussière. Évitez la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.

SERVICE DE GARANTIE


- ◆ Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat initial. Si vous découvrez un défaut, veuillez nous en informer pendant la période de garantie, et nous vous enverrons un remplacement gratuit.
- ◆ Veuillez conserver votre reçu d'achat original pour toute la durée de la période de garantie.
- ◆ Toute tentative d'ouverture et de démontage du produit annulera la garantie.

MANUAL DE INSTRUCCION



ES

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO



INSTRUCCIONES DE USO

MODOS:

- ◆ Encender: Mantenga pulsado el botón del vibrador ▼ durante aproximadamente 1,5 segundos para activar su producto e iniciar la vibración; pulse una vez el botón ▼ para cambiar la frecuencia (1-10); pulse una vez el botón ▲ para cambiar la velocidad (1-5).
- ◆ Apagar: Mantenga pulsado el botón del vibrador ▼ durante aproximadamente 1,5 segundos para apagar su producto.

ESPECIFICACIONES

- ◆ Dimensiones: 190,5*46*30 mm (longitud de inserción: 110 mm)
- ◆ Material: Silicona FDA, ABS con acabado en aceite UV
- ◆ Función: 5 velocidades + 10 frecuencias
- ◆ Batería: Batería de iones de litio, carga USB
- ◆ Tiempo de carga/funcionamiento: 100 min/60 min
- ◆ Nivel de resistencia al agua: IPX6
- ◆ Peso: 79 g

INSTRUCCIONES DE CARGA

- ◆ Inserte el extremo USB del cable de alimentación en un puerto USB para conectar la carga DC.
- ◆ Las luces LED parpadearán para indicar que el producto se está cargando. Cuando esté completamente cargado, las luces dejarán de parpadear.
- ◆ NO utilice el producto mientras se esté cargando.
- ◆ Cada proceso de carga dura aproximadamente 100 minutos; recuerde desconectar el cable de alimentación una vez completada la carga.
- ◆ Procure utilizar únicamente el cable de alimentación original y un adaptador USB de excelente calidad.

CONSEJO DE USO

Para mejorar la comodidad al usar este producto, le recomendamos que utilice lubricante con el producto. Le sugerimos además que NO utilice un lubricante a base de silicona, ya que podría dañar el producto de forma permanente. Un lubricante a base de agua es siempre la opción más segura.


LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- ◆ La vida útil del producto se verá considerablemente aumentada con un mantenimiento y cuidado adecuados.
- ◆ Por favor, limpie siempre el producto antes y después de cada uso. Lave la parte de silicona con agua y jabón antibacteriano, enjuague con agua limpia y séquelo dando toques con una toalla que no suelte pelusa. No utilice productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- ◆ Almacene el producto en un lugar libre de polvo. Evite la luz solar directa y no lo exponga a calor extremo.

SERVICIO DE GARANTÍA


- ◆ Este producto tiene un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original. Si descubre algún defecto, notifíquenoslo durante el período de garantía y le entregaremos un reemplazo gratuito.
- ◆ Por favor, conserve su recibo de compra original durante todo el período de garantía.
- ◆ Cualquier intento de abrir y desmontar el producto anulará la garantía.

MANUALE DI ISTRUZIONI



IT

ISTRUZIONI DEL PRODOTTO



ISTRUZIONI OPERATIVE

MODALITÀ:

- ◆ Accensione: Tenere premuto il pulsante vibratore ▼ per circa 1,5 secondi per attivare il prodotto e avviare la vibrazione; clic singolo sul pulsante ▼ per cambiare la frequenza (1-10); clic singolo sul pulsante ▲ per regolare la velocità (1-5).
- ◆ Spegnimento: Tenere premuto il pulsante vibratore ▼ per circa 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

- ◆ Dimensioni: 190,5*46*30 mm (lunghezza d'inserimento 110 mm)
- ◆ Materiale: Silicone FDA, ABS con finitura a vernice UV
- ◆ Funzione: 5 velocità + 10 frequenze
- ◆ Batteria: Batteria agli ioni di litio, ricarica USB
- ◆ Tempo di ricarica/uso: 100 min/60 min
- ◆ Livello di impermeabilità: IPX6
- ◆ Peso: 79 g

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

- ◆ Inserire l'estremità USB del cavo di alimentazione in una porta USB per collegare la ricarica DC.
- ◆ Le luci LED lampeggeranno per indicare che il prodotto è in carica. Quando è completamente carico, le luci smetteranno di lampeggiare.
- ◆ NON utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- ◆ Ogni processo di ricarica dura circa 50 minuti; si prega di ricordarsi di disconnettere l'alimentazione dopo la carica completa.
- ◆ Si consiglia di utilizzare solo il cavo di alimentazione originale e un adattatore USB di ottima qualità.

CONSIGLI PER L'USO

Per migliorare il comfort d'uso di questo prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante con il prodotto. Si sconsiglia inoltre l'uso di un lubrificante a base di silicone, poiché potrebbe danneggiare permanentemente il prodotto. Un lubrificante a base d'acqua è sempre l'opzione più sicura.


PULIZIA E CONSERVAZIONE

- ◆ Una corretta manutenzione e cura prolungheranno notevolmente la vita del prodotto.
- ◆ Si prega di pulire sempre il prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Lavare la parte in silicone con acqua e sapone antibatterico, risciacquare con acqua pulita e asciugare tamponando con un panno privo di lanugine. Non utilizzare prodotti contenenti alcol, benzina o acetone.
- ◆ Conservare il prodotto in un luogo privo di polvere. Evitare la luce solare diretta e non esporlo a calore eccessivo.

SERVIZIO DI GARANZIA


- ◆ Questo prodotto beneficia di una garanzia di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale. Se si riscontra un difetto, si prega di comunicare durante il periodo di garanzia e provvederemo a fornire una sostituzione gratuita.
- ◆ Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale per l'intera durata del periodo di garanzia.
- ◆ Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto comporterà la decadenza della garanzia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRYB:

- ◆ Włączanie: Przytrzymaj przycisk wibratora ▼ przez około 1,5 s, aby aktywować produkt i uruchomić wibrację; pojedyncze naciśnięcie przycisku ▼ zmienia częstotliwość (1-10); pojedyncze naciśnięcie przycisku ▲ zmienia prędkość (1-5).
- ◆ Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk wibratora ▼ przez około 1,5 s, aby wyłączyć produkt.

SPECYFIKACJA

- ◆ Wymiary: 190,5*46*30 mm (długość części wprowadzanej: 110 mm)
- ◆ Materiał: Silikon FDA, ABS z powłoką UV
- ◆ Funkcje: 5 prędkości + 10 poziomów wibracji
- ◆ Bateria: Bateria litowo-jonowa, ładowanie USB
- ◆ Czas ładowania/pracy: 100 min/60 min
- ◆ Stopień wodoodporności: IPX6
- ◆ Waga: 79 g

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- ◆ Włóż końcówkę USB kabla zasilającego do portu USB, aby podłączyć ładowanie DC.
- ◆ Diody LED będą migać, sygnalizując ładowanie produktu. Po pełnym naładowaniu miganie ustanie.
- ◆ NIE używaj produktu podczas ładowania.
- ◆ Każdy proces ładowania trwa około 50 minut; po pełnym naładowaniu odłącz zasilanie.
- ◆ Należy używać wyłącznie oryginalnego kabla zasilającego oraz wysokiej jakości adaptera USB.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Aby zwiększyć komfort użytkowania, zalecamy stosowanie lubrykantu wraz z produktem. Jednocześnie odradzamy używania lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ mogą one trwale uszkodzić produkt. Lubrykant na bazie wody jest zawsze najbezpieczniejszą opcją.


CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- ◆ Właściwa konserwacja i pielęgnacja znacząco wydłużą żywotność produktu.
- ◆ Zawsze czyść produkt przed i po każdym użyciu. Umyj część silikonową wodą z mydłem antibakteryjnym, spłucz czystą wodą i osusz ją, delikatnie dotykając ręcznikiem bez strzępków. Nie używaj środków zawierających alkohol, benzynę lub aceton.
- ◆ Przechowuj produkt w miejscu wolnym od kurzu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.

SERWIS GWARANCYJNY


- ◆ Ten produkt objęty jest 1-letnią gwarancją od daty oryginalnego zakupu. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o powiadomienie nas w okresie gwarancyjnym – otrzymasz wtedy bezpłatny zamiennik.
- ◆ Prosimy o przechowywanie oryginalnego dowodu zakupu przez cały okres trwania gwarancji.
- ◆ Każda próba otwarcia i rozebrania produktu spowoduje utratę ważności gwarancji.

BRUKSANVISNING



SV

PRODUKTINSTRUKTION



BRUKSANVISNING

LÄGE:

- ◆ Påslå: Håll in vibrationsknappen ▼ i ca 1,5 s för att aktivera produkten och starta vibrationer; ett korttryck på vibrationsknappen ▼ ändrar frekvensen (1-10); ett korttryck på vibrationsknappen ▲ ändrar hastigheten (1-5).
- ◆ Avslå: Håll in vibrationsknappen ▼ i ca 1,5 s för att stänga av produkten.

SPECIFIKATION

- ◆ Storlek: 190,5 x 46 x 30 mm (införingslängd 110 mm)
- ◆ Material: FDA-silikon, ABS med UV-behandlad yta
- ◆ Funktion: 5 hastigheter + 10 frekvenslägen
- ◆ Batteri: Li-ion-batteri, USB-laddning
- ◆ Laddnings-/användningstid: 100 min / 60 min
- ◆ Vattentålighet: IPX6
- ◆ Vikt: 79 g

LADDNINGSTRUKTIONER

- ◆ Sätt in USB-änden av strömkabeln i en USB-port för att ansluta den DC laddningen.
- ◆ LED-lamporna blinkar för att visa att produkten laddas. När den är fulladdad slutar lamporna att blinka.
- ◆ Använd INTE produkten under laddning.
- ◆ Varje laddningsstillfälle tar cirka 50 minuter. Kom ihåg att koppla ur strömförsörjningen efter full laddning.
- ◆ Använd endast originalströmkabeln och en USB-adaptter av hög kvalitet.

ANVÄNDNINGSANVISNING

För att göra användningen av denna produkt bekvämare rekommenderar vi att du använder glidmedel med produkten. Vi rekommenderar också att du INTE använder silikonbaserat glidmedel eftersom det kan skada produkten permanent. Ett vattenbaserat glidmedel är alltid det säkraste alternativet.


ENGÖRING & FÖRVARING

- ◆ Produktens livslängd förlängs avsevärt vid korrekt underhåll och skötsel.
- ◆ Rengör alltid produkten före och efter varje användning. Tvätta silikondelen med vatten och antibakteriell tvål, skölj med rent vatten och torka försiktigt med en luddfri trasa. Använd inga produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- ◆ Förvara produkten på en dammfri plats. Undvik direkt solljus och utsätt den inte för extrem värme.

GARANTISERVICE


- ◆ Denna produkt omfattas av 1 års garanti från datumet för det ursprungliga köpet. Om du upptäcker ett fel, vänligen kontakta oss under garantitiden. Du kommer då att få en ersättningsprodukt utan kostnad.
- ◆ Vänligen spara ditt originalkvitto under hela garantitiden.
- ◆ Alla försök att öppna eller demontera produkten medför att garantin upphör att gälla.

KÄYTTÖOHJE



FI

TUOTEOHJE



KÄYTTÖOHJEET

TILA:

- ◆ Käynnistä: Paina värinäittonappia ▼ noin 1,5 sekuntia aktivoiaksesi tuotteen ja aloittaaksesi värinän; yksi napsautus värinäittonapista ▼ vaihtaa taajuutta (1-10); yksi napsautus värinäittonapista ▲ vaihtaa nopeutta (1-5).
- ◆ Sammuta: Paina värinäittonappia ▼ noin 1,5 sekuntia sammuttaaksesi tuotteen.

TEKNISET TIEDOT

- ◆ Koko: 190,5 x 46 x 30 mm (työntöpituus 110 mm)
- ◆ Materiaali: FDA-silikoni, UV-pintakäsittely ABS
- ◆ Toiminnot: 5 nopeusastetta + 10 taajuutta
- ◆ Paristo: Litium-ioni-paristo, USB-lataus
- ◆ Lataus-/käyttöaika: 100 min / 60 min
- ◆ Vesitiivisyys: IPX6
- ◆ Paino: 79 g

LATAUSOHJEET

- ◆ Liitä virtakaapelin USB-pää USB-porttiin DC kytkemiseksi.
- ◆ LED-valot vilkkuvat osoittaen, että tuote latautuu. Kun tuote on täyteen ladattu, valot sammuvat.
- ◆ ÄLÄ käytä tuotetta latauksen aikana.
- ◆ Jokainen lataus kestää noin 50 minuuttia. Muista irrottaa virtalähde täyden latauksen jälkeen.
- ◆ Käytä ainoastaan alkuperäistä virtakaapelia ja erinomaista laadukasta USB-sovitinta.

KÄYTTÖOHJE

Ottaaksesi tuotteesta täyden irti ja parantaaksesi käyttökavuutta, suosittellemme liukastetta käytettäväksi tuotteen kanssa. Suosittelemme myös, että et käytä silikoonipohjaista liukastetta, koska se voi vaurioittaa tuotetta pysyvästi. Vesipohjainen liukaste on aina turvallisin vaihtoehto.


PUHDISTUS & SÄILYTYYS

- ◆ Tuotteen käyttöikää pidennyttävasti asianmukaisella huollolla ja hoidolla.
- ◆ Puhdista tuote aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Pese silikoniosa vedellä ja antibakteerisella saippualla, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa taputtamalla sitä luodottomalla pyyhkeellä. Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä tai asetonia.
- ◆ Säilytä tuote pölyttömässä paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille.

TAKUU


- ◆ Tämä tuote on 1 vuoden takuu alkuperäisen ostopäivämäärän jälkeen. Jos havaitset tuotteen vian, ilmoita siitä meille takuuajan kuluessa, niin annamme sinulle ilmaisen vaihtotuotteen.
- ◆ Säilytä alkuperäinen kuitti koko takuuajan.
- ◆ Mikä tahansa yritys avata tai purkaa tuote mitätöi takuun.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PT

INSTRUÇÕES DO PRODUTO



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MODOS:

- ◆ Ligar: Pressione o botão ▼ do vibrador por aproximadamente 1,5 segundos para ativar seu produto e iniciar a vibração; clique uma vez no botão ▼ do vibrador para alterar a frequência (1-10); clique uma vez no botão ▲ do vibrador para alterar a velocidade (1-5).
- ◆ Desligar: Pressione o botão ▼ do vibrador por aproximadamente 1,5 segundos para desligar seu produto.

ESPECIFICAÇÕES

- ◆ Dimensões: 190,5*46*30 mm (comprimento de inserção: 110 mm)
- ◆ Material: Silicone FDA, ABS com acabamento em óleo UV
- ◆ Função: 5 velocidades + 10 frequências
- ◆ Bateria: Bateria de íons de lítio, carregamento USB
- ◆ Tempo de carga/função: 100 min/60 min
- ◆ Nível de impermeabilização: IPX6
- ◆ Peso: 79 g

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- ◆ Insira a extremidade USB do cabo de alimentação numa porta USB para ligar o carregamento DC.
- ◆ As luzes LED piscarão para indicar que o produto está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, as luzes deixarão de piscar.
- ◆ NÃO utilize o produto durante o carregamento.
- ◆ Cada processo de carregamento demora cerca de 50 minutos. Lembre-se de desligar a fonte de alimentação após a carga completa.
- ◆ Tente utilizar apenas o cabo de alimentação original e um adaptador USB de excelente qualidade.

UTILIZAÇÃO

De modo a melhorar o conforto na utilização deste produto, recomendamos que use lubrificante com o produto. Sugereimos também que NÃO utilize um lubrificante a base de silicone, pois isso poderá danificar permanentemente o produto. Um lubrificante a base de água é sempre a opção mais segura.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- ◆ A vida útil do produto será significativamente aumentada com uma manutenção e cuidados adequados.
- ◆ Limpe sempre o produto antes e depois de cada utilização. Lave a parte de silicone com água e sabão antibacteriano, enxague com água limpa e seque dando pancadinhas com uma toalha sem fiapos. Não utilize produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona.
- ◆ Armazene o produto num local sem pó. Evite a luz solar direta e não o exponha a calor extremo.

SERVIÇO DE GARANTIA

- ◆ Este produto tem um período de garantia de 1 ano a partir da data da compra original. Se detectar um defeito, notifique-nos durante o período de garantia e forneceremos uma substituição gratuita.
- ◆ Por favor, guarde o seu recibo de compra original durante todo o período de garantia.
- ◆ Qualquer tentativa de abrir e desmontar o produto anulará a garantia.