



# PRODUCT MANUAL



EN

## PRODUCT INSTRUCTION



### OPERATING INSTRUCTIONS

#### MODE 1:

- ◆ Turn ON: Press cock rings button for about 1.5s to activate your product, enter standby mode and no vibrating; press remote control button for about 1.5s to start vibrating, single-click remote control button to change the frequency (1-10).
- ◆ Turn OFF: Press remote control button for about 1.5s to turn off vibrating, press cock rings button for about 1.5s to turn off your product.

#### MODE 2:

- ◆ Turn ON: Press cock rings button for about 1.5s to activate your product, enter standby mode and no vibrating; single-click cock rings button to start vibrating and change the frequency (1-10) frequencies.
- ◆ Turn OFF: Press cock rings button for about 1.5s to turn off your product.

### SPECIFICATION

- ◆ Size: 103\*45\*45mm, rings inner dia 32mm
- ◆ Material: FDA silicone, ABS+UV oil finished
- ◆ Function: 10 frequencies
- ◆ Battery: Li-ion Battery, USB charging, 1\*CR2030
- ◆ Charging/Running time: 50mins/90mins
- ◆ Waterproof level: IPX6
- ◆ Weight: 63g

### DIRECTION for CHARGE

- ◆ Insert the USB end of the power cable into a USB port, connecting DC charging.
- ◆ The LED lights will be flicker to indicate that the product is charging, when it is fully charged, the light will be stop blinking.
- ◆ DO NOT use the product while charging.
- ◆ Each charging process lasts for about 50 minutes, please remember cut off the power supply after charging full.
- ◆ Please try to use the original power cable only and excellent quality USB adapter.

### USING

In order to improve the comfortable using of this product, we recommend that you use lubricant with the product. We also suggest that you NOT use a silicone-based lubricant as it could make the product permanently damaged. A water-based lubricant is always the safest option.


### CLEANING & STORAGE

- ◆ The lifespan of the product will be greatly increased with proper maintenance and care.
- ◆ Please always clean the product before and after each use. Wash the silicone part with water and anti-bacterial soap, rinse with clean water and pat it dry with a lint-free towel. Do not use containing alcohol, petrol or acetone.
- ◆ Store the product in a dust-free place. Avoid direct sunlight and do not expose it to extreme heat.

### WARRANTY SERVICE


- ◆ This product has a period of 1 year warranty after the date of original purchase. If you discover a defect, please notify us during the warranty period, we will give you a free replacement.
- ◆ Please keep your original purchase receipt for the duration of the warranty period.
- ◆ Any attempt to open and take part the product will void the warranty.

# PRODUCHANDLEIDING



NL

## PRODUCTINSTRUCTIE



### BEDIENINGSINSTRUCTIES

#### MODUS 1:

- ◆ Inschakelen: Houd de cockring knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om uw product te activeren (stand-by modus zonder trillingen). Houd de afstandsbediening knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om te trillen. Klik eenmaal op de afstandsbediening knop om de frequentie aan te passen (1-10).
- ◆ Uitschakelen: Houd de afstandsbediening knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om het trillen te stoppen. Houd de cockring knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

#### MODUS 2:

- ◆ Inschakelen: Houd de cockring knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om uw product te activeren (stand-by modus zonder trillingen). Klik eenmaal op de cockring knop om te trillen en de frequentie aan te passen (1-10).
- ◆ Uitschakelen: Houd de cockring knop ongeveer 1,5 seconden ingedrukt om het product uit te schakelen.

### SPECIFICATIES

- ◆ Afmetingen: 103\*45\*45 mm, binnen diameter ring 32 mm
- ◆ Materiaal: FDA-silicone, ABS + UV-gelakt afwerking
- ◆ Functie: 10 frequenties
- ◆ Batterij: Li-ion batterij, USB-oplading, 1\*CR2030
- ◆ Oplaad-/gebruikstijd: 50 min/90 min
- ◆ Waterdichtheidsniveau: IPX6
- ◆ Gewicht: 63 g

### OPLADEN - GEBRUIKSAANWIJZING

- ◆ Steek het USB-uiteinde van de stroomkabel in een USB-poort om het product DC op te laden.
- ◆ De LED-lampjes knipperen om aan te geven dat het product oplaadt. wanneer het volledig is opgeladen, stoppen de lampjes met knipperen.
- ◆ Gebruik het product NIET tijdens het opladen.
- ◆ Elk oplaadproces duurt ongeveer 50 minuten. Schakel de stroomtoevoer uit nadat het product volledig is opgeladen.
- ◆ Gebruik bij voorkeur alleen de originele stroomkabel en een USB-adapter van goede kwaliteit.

### GEBRUIKSTIP

Voor een comfortabel gebruik van dit product raden wij aan om glijmiddel te gebruiken. Wij raden af om een op silicone gebaseerd glijmiddel te gebruiken, omdat dit het product permanent kan beschadigen. Een op water gebaseerd glijmiddel is altijd de veiligste optie.


### REINIGING & OPSLAG

- ◆ Een goede onderhoud en verzorging verlengt de levensduur van het product aanzienlijk.
- ◆ Reinig het product altijd voor en na elk gebruik. Was het silicone gedeelte met water en antibacteriële zeep, spoel af met schoon water en dep het droog met een stofvrije handdoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.
- ◆ Bewaar het product op een stofvrije plaats. Vermijd direct zonlicht en blootstelling aan extreme hitte.

### GARANTIESERVICE


- ◆ Op dit product geldt een garantietermijn van 1 jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als u een defect ontdekt, meld dit ons dan binnen de garantietermijn. U ontvangt dan gratis een vervangend product.
- ◆ Bewaar uw originele aankoopbon gedurende de hele garantietermijn.
- ◆ Elke poging om het product te openen of uit elkaar te halen, zal de garantie vervallen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



DE

## PRODUKTANLEITUNG



### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### MODUS 1:

- ◆ Einschalten: Penisring Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt zu aktivieren (Standby-Modus ohne Vibration). Fernbedienungs Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um Vibration zu starten. Einfachklick auf Fernbedienungs Taste ändert die Frequenz (1-10).
- ◆ Ausschalten: Fernbedienungs- Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um Vibration zu stoppen. Penisring- Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt auszuschalten.

#### MODUS 2:

- ◆ Einschalten: Penisring- Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt zu aktivieren (Standby-Modus ohne Vibration). Einfachklick auf Penisring- Taste startet Vibration und ändert die Frequenz (1-10).
- ◆ Ausschalten: Penisring- Taste etwa 1,5 Sekunden gedrückt halten, um das Produkt auszuschalten.

### SPEZIFIKATIONEN

- ◆ Abmessungen: 103 x 45 x 45 mm (Innendurchmesser Ring: 32mm)
- ◆ Material: FDA-Silikon, ABS mit UV-Lackierung
- ◆ Funktion: 10 Frequenzstufen
- ◆ Batterie: Li-Ionen-Akku, USB-Ladung, 1\*CR2030
- ◆ Lade-/Betriebszeit: 50 Min./90 Min.
- ◆ Wasserschutz: IPX6
- ◆ Gewicht: 63 g

### LADENHINWEISE

- ◆ Stecken Sie das USB-Ende des Netzkabels in einen USB-Anschluss, um das Produkt DC aufzuladen.
- ◆ Die LED-Leuchten blinken, um anzuzeigen, dass das Produkt lädt. Sobald es vollständig aufgeladen ist, erlöschen die Leuchten.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt NICHT während des Ladevorgangs.
- ◆ Jeder Ladevorgang dauert ca. 50 Minuten. Bitte trennen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen vom Stromnetz.
- ◆ Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit nur das originale Netzkabel und ein hochwertiges USB-Netzteil

### ANWENDUNGSTIPP

Um den Komfort bei der Anwendung dieses Produkts zu erhöhen, empfehlen wir die Verwendung eines Gleitmittels. Wir raten jedoch davon ab, ein silikonbasiertes Gleitmittel zu verwenden, da dies das Produkt dauerhaft beschädigen könnte. Ein wasserbasiertes Gleitmittel ist stets die sicherste Option.


### REINIGUNG & LAGERUNG

- ◆ Durch sachgemäße Wartung und Pflege wird die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
- ◆ Reinigen Sie das Produkt bitte stets vor und nach jeder Benutzung. Waschen Sie den Silikonteil mit Wasser und antibakterieller Seife, spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab und tupfen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch trocken. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.
- ◆ Bewahren Sie das Produkt an einem staubfreien Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.

### GARANTIESERVICE


- ◆ Auf dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr ab dem Datum des Originalkaufs. Wenn Sie einen Defekt feststellen, benachrichtigen Sie uns bitte während der Garantiezeit. Sie erhalten dann kostenlos einen Ersatz.
- ◆ Bitte bewahren Sie Ihren originalen Kaufbeleg für die Dauer der Garantiezeit auf.
- ◆ Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.

# MANUEL D'UTILISATION



FR

## INSTRUCTIONS DU PRODUIT



### MODE D'EMPLOI

#### MODE 1:

- ◆ Mise en marche : Maintenez le bouton de l'anneau pénien enfoncé pendant environ 1,5 s pour activer le produit (mode veille sans vibration). Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pendant environ 1,5 s pour démarrer les vibrations. Un clic sur le bouton de la télécommande modifie la fréquence (1-10).
- ◆ Arrêt : Maintenez le bouton de la télécommande enfoncé pendant environ 1,5 s pour arrêter les vibrations. Maintenez le bouton de l'anneau pénien enfoncé pendant environ 1,5 s pour éteindre le produit.

#### MODE 2 :

- ◆ Mise en marche : Maintenez le bouton de l'anneau pénien enfoncé pendant environ 1,5 s pour activer le produit (mode veille sans vibration). Un clic sur le bouton de l'anneau pénien démarre les vibrations et modifie la fréquence (1-10).
- ◆ Arrêt : Maintenez le bouton de l'anneau pénien enfoncé pendant environ 1,5 s pour éteindre le produit.

### SPÉCIFICATIONS

- ◆ Dimensions : 103\*45\*45 mm (diamètre intérieur des anneaux : 32 mm)
- ◆ Matériau : Silicone FDA, finition ABS + huile UV
- ◆ Fonction : 10 fréquences
- ◆ Batterie : Batterie Li-ion, chargement USB, 1\*CR2030
- ◆ Temps de charge/fonctionnement : 50 min/90 min
- ◆ Niveau d'étanchéité : IPX6
- ◆ Poids : 63 g

### INSTRUCTIONS DE CHARGE

- ◆ Insérez l'extrémité USB du câble d'alimentation dans un port USB pour connecter la charge DC.
- ◆ Les voyants LED clignotent pour indiquer que le produit est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, les lumières s'arrêtent de clignoter.
- ◆ N'utilisez PAS le produit pendant la charge.
- ◆ Chaque processus de charge dure environ 50 minutes ; pensez à débrancher l'alimentation après une charge complète.
- ◆ Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation d'origine et un adaptateur USB de qualité.

### CONSEIL D'UTILISATION

Afin d'améliorer le confort d'utilisation de ce produit, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant avec le produit. Nous vous déconseillons également d'utiliser un lubrifiant à base de silicone, car il pourrait endommager le produit de façon permanente. Un lubrifiant à base d'eau est toujours l'option la plus sûre


### NETTOYAGE & STOCKAGE

- ◆ La durée de vie du produit sera considérablement prolongée par un entretien et des soins appropriés.
- ◆ Veuillez toujours nettoyer le produit avant et après chaque utilisation. Lavez la partie en silicone avec de l'eau et du savon antibactérien, rincez à l'eau claire et séchez-la en la tamponnant avec une serviette sans peluche. N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- ◆ Rangez le produit dans un endroit sans poussière. Évitez la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.

### SERVICE DE GARANTIE


- ◆ Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an à compter de la date d'achat initial. Si vous découvrez un défaut, veuillez nous en informer pendant la période de garantie, et nous vous enverrons un remplacement gratuit.
- ◆ Veuillez conserver votre reçu d'achat original pour toute la durée de la période de garantie.
- ◆ Toute tentative d'ouverture et de démontage du produit annulera la garantie.

# MANUAL DE INSTRUCCION



ES

## INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO



### INSTRUCCIONES DE USO

#### MODE 1:

- ◆ Encender: Mantenga pulsado el botón del anillo de pene durante aproximadamente 1.5 s para activar el producto (modo espera sin vibración). Mantenga pulsado el botón del control remoto durante aproximadamente 1.5 s para iniciar la vibración. Un clic en el botón del control remoto cambia la frecuencia (1-10).
- ◆ Apagar: Mantenga pulsado el botón del control remoto durante aproximadamente 1.5 s para detener la vibración. Mantenga pulsado el botón del anillo de pene durante aproximadamente 1.5 s para apagar el producto.

#### MODE 2 :

- ◆ Encender: Mantenga pulsado el botón del anillo de pene durante aproximadamente 1.5 s para activar el producto (modo espera sin vibración). Un clic en el botón del anillo de pene inicia la vibración y cambia la frecuencia (1-10).
- ◆ Apagar: Mantenga pulsado el botón del anillo de pene durante aproximadamente 1.5 s para apagar el producto.

### ESPECIFICACIONES

- ◆ Dimensiones: 103\*45\*45 mm (diámetro interno del anillo: 32 mm)
- ◆ Material: Silicona FDA, ABS con acabado en aceite UV
- ◆ Función: 10 frecuencias
- ◆ Batería: Batería de iones de litio, carga USB, 1\*CR2030
- ◆ Tiempo de carga/funcionamiento: 50 min/90 min
- ◆ Nivel de resistencia al agua: IPX6
- ◆ Peso: 63 g

### INSTRUCCIONES DE CARGA

- ◆ Inserte el extremo USB del cable de alimentación en un puerto USB para conectar la carga DC.
- ◆ Las luces LED parpadearán para indicar que el producto se está cargando. Cuando esté completamente cargado, las luces dejarán de parpadear.
- ◆ NO utilice el producto mientras se esté cargando.
- ◆ Cada proceso de carga dura aproximadamente 50 minutos; recuerde desconectar el cable de alimentación una vez completada la carga.
- ◆ Procure utilizar únicamente el cable de alimentación original y un adaptador USB de excelente calidad.

### CONSEJO DE USO

Para mejorar la comodidad al usar este producto, le recomendamos que utilice lubricante con el producto. Le sugerimos además que NO utilice un lubricante a base de silicona, ya que podría dañar el producto de forma permanente. Un lubricante a base de agua es siempre la opción más segura.


### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- ◆ La vida útil del producto se verá considerablemente aumentada con un mantenimiento y cuidado adecuados.
- ◆ Por favor, limpie siempre el producto antes y después de cada uso. Lave la parte de silicona con agua y jabón antibacteriano, enjuague con agua limpia y séquelo dando toques con una toalla que no suelte pelusa. No utilice productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.
- ◆ Almacene el producto en un lugar libre de polvo. Evite la luz solar directa y no lo exponga a calor extremo.

### SERVICIO DE GARANTÍA


- ◆ Este producto tiene un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de compra original. Si descubre algún defecto, notifíquenoslo durante el período de garantía y le entregaremos un reemplazo gratuito.
- ◆ Por favor, conserve su recibo de compra original durante todo el período de garantía.
- ◆ Cualquier intento de abrir y desmontar el producto anulará la garantía.

## MANUALE DI ISTRUZIONI



IT

### ISTRUZIONI DEL PRODOTTO



#### ISTRUZIONI OPERATIVE


##### MODALITÀ 1:

- ◆ Accensione: Tenere premuto il pulsante dell'anello penieno per circa 1,5 secondi per attivare il prodotto (modalità standby senza vibrazione). Tenere premuto il pulsante del telecomando per circa 1,5 secondi per avviare la vibrazione. Un clic sul pulsante del telecomando cambia la frequenza (1-10).
- ◆ Spegnimento: Tenere premuto il pulsante del telecomando per circa 1,5 secondi per disattivare la vibrazione. Tenere premuto il pulsante dell'anello penieno per circa 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

##### MODALITÀ 2:

- ◆ Accensione: Tenere premuto il pulsante dell'anello penieno per circa 1,5 secondi per attivare il prodotto (modalità standby senza vibrazione). Un clic sul pulsante dell'anello penieno avvia la vibrazione e cambia la frequenza (1-10).
- ◆ Spegnimento: Tenere premuto il pulsante dell'anello penieno per circa 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

### INSTRUKCJA OBSŁUGI



#### INSTRUKCJA OBSŁUGI


##### TRYB 1:

- ◆ Włączenie: Przytrzymaj przycisk pierścienia penis przez około 1,5 s, aby aktywować produkt (tryb czuwania bez wibracji). Przytrzymaj przycisk pilota zdalnego sterowania przez około 1,5 s, aby uruchomić wibrację. Krótkie naciśnięcie przycisku pilota zmienia częstotliwość (1-10).
- ◆ Wyłączenie: Przytrzymaj przycisk pilota przez około 1,5 s, aby wyłączyć wibrację. Przytrzymaj przycisk pierścienia penis przez około 1,5 s, aby wyłączyć produkt.

##### TRYB 2:

- ◆ Włączenie: Przytrzymaj przycisk pierścienia penis przez około 1,5 s, aby aktywować produkt (tryb czuwania bez wibracji). Krótkie naciśnięcie przycisku pierścienia penis uruchamia wibrację i zmienia częstotliwość (1-10).
- ◆ Spegnimento: Tenere premuto il pulsante dell'anello penieno per circa 1,5 secondi per spegnere il prodotto.

### PRODUKTINSTRUKTION



#### BRUKSANVISNING


##### LÄGE 1:

- ◆ Påslå: Håll in penisringens -knapp i ca 1,5 s för att aktivera produkten (vibriläge utan vibration). Håll in fjärrkontrollens -knapp i ca 1,5 s för att starta vibration. Ett korttryck på fjärrkontrollens -knapp ändrar frekvensen (1-10).
- ◆ Avslå: Håll in fjärrkontrollens -knapp i ca 1,5 s för att stänga av vibration. Håll in penisringens -knapp i ca 1,5 s för att stänga av produkten.

##### LÄGE 2:

- ◆ Påslå: Håll in penisringens -knapp i ca 1,5 s för att aktivera produkten (vibriläge utan vibration). Ett korttryck på penisringens -knapp startar vibration och ändrar frekvensen (1-10).
- ◆ Avslå: Håll in penisringens -knapp i ca 1,5 s för att stänga av produkten.

### TUOTEOHJE



#### KÄYTTÖOHJEET


##### TILA 1:

- ◆ Käynnistä: Paina penisrenkaan painiketta noin 1,5 s aktivoiaksesi tuotteen (lepotila ilman värinää). Paina kaukosäätimen painikkeella noin 1,5 s aloittaaksesi värinän. Yksi napsautus kaukosäätimen painikkeella vaihtaa taajuutta (1-10).
- ◆ Sammuta: Paina kaukosäätimen painiketta noin 1,5 s sammuttaaksesi värinän. Paina penisrenkaan painiketta noin 1,5 s sammuttaaksesi tuotteen.

##### TILA 2:

- ◆ Käynnistä: Paina penisrenkaan painiketta noin 1,5 s aktivoiaksesi tuotteen (lepotila ilman värinää). Yksi napsautus penisrenkaan painikkeella aloittaa värinän ja vaihtaa taajuutta (1-10).
- ◆ Sammuta: Paina penisrenkaan painiketta noin 1,5 s sammuttaaksesi tuotteen.

### INSTRUÇÕES DO PRODUTO



#### INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

##### MODO 1:

- ◆ Ligar: Pressione o botão do anel peniano por aproximadamente 1,5 segundos para ativar o produto (modo de espera sem vibração). Pressione o botão do controle remoto por aproximadamente 1,5 segundos para iniciar a vibração. Clique único no botão do controle remoto altera a frequência (1-10).
- ◆ Desligar: Pressione o botão do controle remoto por aproximadamente 1,5 segundos para desligar a vibração. Pressione o botão do anel peniano por aproximadamente 1,5 segundos para desligar o produto.

##### MODO 2:

- ◆ Ligar: Pressione o botão do anel peniano por aproximadamente 1,5 segundos para ativar o produto (modo de espera sem vibração). Clique único no botão do anel peniano inicia a vibração e altera a frequência (1-10).
- ◆ Desligar: Pressione o botão do anel peniano por aproximadamente 1,5 segundos para desligar o produto.

### SPECIFICHE TECNICHE

- ◆ Dimensioni: 103\*45\*45 mm (diametro interno anelli: 32 mm)
- ◆ Materiale: Silicone FDA, ABS con finitura a vernice UV
- ◆ Funzione: 10 frequenze
- ◆ Batteria: Batteria agli ioni di litio, ricarica USB, 1\*CR2030
- ◆ Tempo di ricarica/uso: 50 min/90 min
- ◆ Livello di impermeabilità: IPX6
- ◆ Peso: 63 g

#### ISTRUZIONI PER LA RICARICA

- ◆ Inserire l'estremità USB del cavo di alimentazione in una porta USB per collegare la ricarica DC.
- ◆ Le luci LED lampeggeranno per indicare che il prodotto è in carica. Quando è completamente carico, le luci smetteranno di lampeggiare.
- ◆ NON utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- ◆ Ogni processo di ricarica dura circa 50 minuti; si prega di ricordarsi di disconnettere l'alimentazione dopo la carica completa.
- ◆ Si consiglia di utilizzare solo il cavo di alimentazione originale e un adattatore USB di ottima qualità.

#### CONSIGLI PER L'USO

Per migliorare il comfort d'uso di questo prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante con il prodotto. Si sconsiglia inoltre l'uso di un lubrificante a base di silicone, poiché potrebbe danneggiare permanentemente il prodotto. Un lubrificante a base d'acqua è sempre l'opzione più sicura.

### SPECYFIKACJA

- ◆ Wymiary: 103\*45\*45 mm (średnica wewnętrzna pierścienia: 32 mm)
- ◆ Materiał: Silikon FDA, ABS z powłoką UV
- ◆ Funkcja: 10 poziomów wibracji
- ◆ Bateria: Bateria litowo-jonowa, ładowanie USB, 1\*CR2030
- ◆ Czas ładowania/pracy: 50 min/90 min
- ◆ Stopień wodoodporności: IPX6
- ◆ Waga: 63 g

#### INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- ◆ Włóż końcówkę USB kabla zasilającego do portu USB, aby podłączyć ładowanie DC.
- ◆ Diody LED będą migać, sygnalizując ładowanie produktu. Po pełnym naładowaniu miganie ustanie.
- ◆ NIE używaj produktu podczas ładowania.
- ◆ Każdy proces ładowania trwa około 50 minut; po pełnym naładowaniu odłącz zasilanie.
- ◆ Należy używać wyłącznie oryginalnego kabla zasilającego oraz wysokiej jakości adaptera USB.

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Aby zwiększyć komfort użytkowania, zalecamy stosowanie lubrykantu wraz z produktem. Jednocześnie odradzamy używania lubrykantów na bazie silikonu, ponieważ mogą one trwale uszkodzić produkt. Lubrykant na bazie wody jest zawsze najbezpieczniejszą opcją.

### SPECIFIKATION

- ◆ Storlek: 103 x 45 x 45 mm (innerdiameter ring: 32 mm)
- ◆ Material: FDA-silikon, ABS med UV-behandlad yta
- ◆ Funktion: 10 frekvensnivåer
- ◆ Batteri: Li-ion-batteri, USB-laddning, 1xCR2030
- ◆ Laddnings-/användningstid: 50 min / 90 min
- ◆ Vattentålighet: IPX6
- ◆ Vikt: 63 g

#### LADDNINGINSTRUKTIONER

- ◆ Sätt in USB-änden av strömkabeln i en USB-port för att ansluta den DC laddningen.
- ◆ LED-lamporna blinkar för att visa att produkten laddas. När den är fulladdad slutar lamporna att blinka.
- ◆ Använd INTE produkten under laddning.
- ◆ Varje laddningstillfälle tar cirka 50 minuter. Kom ihåg att koppla ur strömförsörjningen efter full laddning.
- ◆ Använd endast originalströmkabeln och en USB-adaptter av hög kvalitet.

#### ANVÄNDNINGSANVISNING

För att göra användningen av denna produkt bekvämare rekommenderar vi att du använder glidmedel med produkten. Vi rekommenderar också att du INTE använder silikonbaserat glidmedel eftersom det kan skada produkten permanent. Ett vattenbaserat glidmedel är alltid det säkraste alternativet.

### TEKNISET TIEDOT

- ◆ Koko: 103 x 45 x 45 mm (renkaiden sisähalkaisija 32 mm)
- ◆ Materiaali: FDA-silikoni, UV-pintakäsitelty ABS
- ◆ Toiminnot: 10 eri taajuutta
- ◆ Paristo: Litium-ioni-paristo, USB-lataus, 1xCR2030
- ◆ Lataus-/käyttöaika: 50 min / 90 min
- ◆ Vesitiivisyys: IPX6
- ◆ Paino: 63 g

#### LATAUSOHJEET

- ◆ Liitä virtakaapelin USB-pää USB-porttiin DC kytkemiseksi.
- ◆ LED-valot vilkkuvat osoittaen, että tuote latautuu. Kun tuote on täyteen ladattu, valot sammuvat.
- ◆ ÄLÄ käytä tuotetta latauksen aikana.
- ◆ Jokainen lataus kestää noin 50 minuuttia. Muista irrottaa virtalähde täyden latauksen jälkeen.
- ◆ Käytä ainoastaan alkuperäistä virtakaapelia ja erinomaista laadukasta USB-sovitinta.

#### KÄYTTÖOHJE

Ottaaksesi tuotteesta täyden irti ja parantaaksesi käyttömukavuutta, suosittelemme liukastetta käytettäväksi tuotteen kanssa. Suosittelemme myös, että et käytä silikoonipohjaista liukastetta, koska se voi vaurioittaa tuotetta pysyvästi. Vesipohjainen liukaste on aina turvallisin vaihtoehto.

### ESPECIFICAÇÕES

- ◆ Dimensões: 103\*45\*45 mm (diâmetro interno dos anéis: 32 mm)
- ◆ Material: Silicone FDA, ABS com acabamento em óleo UV
- ◆ Função: 10 frequências
- ◆ Bateria: Bateria de íões de lítio, carregamento USB, 1\*CR2030
- ◆ Tempo de carga/funcionamento: 50 min/90 min
- ◆ Nível de impermeabilização: IPX6
- ◆ Peso: 63 g

#### INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- ◆ Insira a extremidade USB do cabo de alimentação numa porta USB para ligar o carregamento DC.
- ◆ As luzes LED piscarão para indicar que o produto está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, as luzes deixarão de piscar.
- ◆ NÃO utilize o produto durante o carregamento.
- ◆ Cada processo de carregamento demora cerca de 50 minutos. Lembre-se de desligar a fonte de alimentação após a carga completa.
- ◆ Tenete utilizar apenas o cabo de alimentação original e um adaptador USB de excelente qualidade.

#### UTILIZAÇÃO

De modo a melhorar o conforto na utilização deste produto, recomendamos que use lubrificante com o produto. Sugerimos também que NÃO utilize um lubrificante à base de silicone, pois isso poderá danificar permanentemente o produto. Um lubrificante à base de água é sempre a opção mais segura.

### PULIZIA E CONSERVAZIONE

- ◆ Una corretta manutenzione e cura prolungheranno notevolmente la vita del prodotto.
- ◆ Si prega di pulire sempre il prodotto prima e dopo ogni utilizzo. Lavare la parte in silicone con acqua e sapone antibatterico, risciacquare con acqua pulita e asciugare tamponando con un panno privo di lanugine. Non utilizzare prodotti contenenti alcol, benzina o acetone.
- ◆ Conservare il prodotto in un luogo privo di polvere. Evitare la luce solare diretta e non esporlo a calore eccessivo.

#### SERVIZIO DI GARANZIA

- ◆ Questo prodotto beneficia di una garanzia di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale. Se si riscontra un difetto, si prega di comunicarlo durante il periodo di garanzia e provvederemo a fornire una sostituzione gratuita.
- ◆ Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale per l'intera durata del periodo di garanzia.
- ◆ Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto comporterà la decadenza della garanzia.

### CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- ◆ Właściwa konserwacja i pielęgnacja znacząco wydłużą żywotność produktu.
- ◆ Zawsze czyść produkt przed i po każdym użyciu. Umyj część silikonową wodą z mydłem antibakteryjnym, splucz czystą wodą i osusz ją, delikatnie dotykając ręcznikiem bez strzępków. Nie używaj środków zawierających alkohol, benzynę lub aceton.
- ◆ Przechowuj produkt w miejscu wolnym od kurzu. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.

#### SERWIS GWARANCYJNY

- ◆ Ten produkt objęty jest 1-roczną gwarancją od daty oryginalnego zakupu. W przypadku stwierdzenia wady, prosimy o powiadomienie nas w okresie gwarancyjnym – otrzymasz wtedy bezpłatny zamiennik.
- ◆ Prosimy o przechowywanie oryginalnego dowodu zakupu przez cały okres trwania gwarancji.
- ◆ Każda próba otwarcia i rozebrania produktu spowoduje utratę ważności gwarancji.

### ENGÖRING & FÖRVARING

- ◆ Produktens livslängd förlängs avsevärt vid korrekt underhåll och skötsel.
- ◆ Rengör alltid produkten före och efter varje användning. Tvätta silikonkondelen med vatten och antibakteriell tvål, skölj med rent vatten och torka försiktigt med en luddfri trasa. Använd inga produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton.
- ◆ Förvara produkten på en dammfri plats. Undvik direkt solljus och utsätt den inte för extrem värme.

#### GARANTISERVICE

- ◆ Denna produkt omfattas av 1 års garanti från datumet för det ursprungliga köpet. Om du upptäcker ett fel, vänligen kontakta oss under garantitiden. Du kommer då att få en ersättningsprodukt utan kostnad.
- ◆ Vänligen spara ditt originalkvitto under hela garantitiden.
- ◆ Alla försök att öppna eller demontera produkten medför att garantin upphör att gälla.

### PUHDISTUS & SÄILYTYYS

- ◆ Tuotteen käyttöikää pidennyttävasti asianmukaisella huollolla ja hoidolla.
- ◆ Puhdistu tuote aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Pese silikoniosa vedellä ja antibakteerisella saippualla, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa taputtamalla sitä luodottomalla pyyhkeellä. Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät alkoholia, bensiiniä tai asetonia.
- ◆ Säilytä tuote pölyttömässä paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa ja älä altista tuotetta äärimmäsille lämpötiloille.

#### TAKUU

- ◆ Tämä tuote on 1 vuoden takuu alkuperäisen ostopäivämäärän jälkeen. Jos havaitset tuotteesta vian, ilmoita siitä meille takuuaian kuluessa, niin annamme sinulle ilmaisen vaihtotuotteen.
- ◆ Säilytä alkuperäinen kuitti koko takuuaian.
- ◆ Mikä tahansa yritys avata tai purkaa tuote mitätöi takuun.


### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- ◆ A vida útil do produto será significativamente aumentada com uma manutenção e cuidados adequados.
- ◆ Limpe sempre o produto antes e depois de cada utilização. Lave a parte de silicone com água e sabão antibacteriano, enxague com água limpa e seque dando pancadinhas com uma toalha sem fiapos. Não utilize produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona.
- ◆ Armazene o produto num local sem pó. Evite a luz solar direta e não o exponha a calor extremo.

#### SERVIÇO DE GARANTIA


- ◆ Este produto tem um período de garantia de 1 ano a partir da data da compra original. Se detectar um defeito, notifique-nos durante o período de garantia e forneceremos uma substituição gratuita.
- ◆ Por favor, guarde o seu recibo de compra original durante todo o período de garantia.
- ◆ Qualquer tentativa de abrir e desmontar o produto anulará a garantia.

## BRUKSANVISNING




SV

## KÄYTTÖOHJE



FI

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



PT